

Bedienungsanleitung DLS 2271

Bedienungsanleitung Prüfgerät DLS 2271

Komponenten DLS 2271

1 Prüfgerät DLS 2262



1 Prüfkabel DLS 2217



4 pol. Flachstecker für Jalousienanschluss

 Bedienungsanleitung DLS 2271**Prüfung von DLS ECKLITE SC xx** *Elektrischer Anschluss*

Das Prüfgerät ist an die vorhandene Netzdose (230VAC) anschließen und Netzschalter einschalten. Die rote Kontrollleuchte am Netzschalter zeigt die vorhandene Netzspannung.

Die Prüfung von DLS ECKLITE SC xx Elementen (Jalousie ohne Encoder System) erfolgt mit dem Prüfkabel **DLS 2217** zum direktem Anschluss an die Jalousie.

Farbcode: (Pin / Funktion / Farbe)

1. / Motor +Ve / Brown
2. / Motor Vcc / Green
3. / -- / Green
4. / -- / Yellow

ACHTUNG: Verpolungsschutz des Steckersystems beachten! Nicht verdreht oder schräg ansetzen! Bei unsachgemäßer Handtierung oder falschen Anschluss kann die Steckverbindung zerstört werden!

 *Funktionsprüfung*

Mit den entsprechenden Fahrtrichtungstasten kann beliebig mit der Jalousie AUF oder AB gefahren werden. Durch kurzes Drücken der Fahrtrichtungstasten kann der Lamellenwinkel verändert werden. Durch langes Drücken (mind. 4 Sek.) geht die gewählte Fahrtrichtungstaste in Selbsthaltung, und kann durch Drücken der Gegenrichtung jederzeit wieder gestoppt werden.

Wird die Jalousie während der Abwärtsfahrt gestoppt, erfolgt anschließend eine automatische Auffächerung der Lamellen.

 Bedienungsanleitung DLS 2271

Erfolgt während der Auf- oder Abwärtsfahrt kein Stopp-Befehl, so fährt die Jalousie bis zur Erkennung der oberen bzw. unteren Hardware-Endlage (Endschalter).