

## Hinweise zur Wartung und Nutzung

Die LITE-WALL MONO Elemente sind in den üblichen Reinigungsintervallen (2x jährlich) zu reinigen. Die Reinigung kann mit handelsüblichen Reinigungsmitteln für Glas erfolgen oder mit Wasser unter Beimengung von max. 1% Tensiden. Vor der Reinigung sollten die Glasoberflächen mit reichlich Wasser und einem weichen Schwamm vorgereinigt werden, um abrasive Partikel aufzuweichen und zu entfernen. Materialien wie Scheuermilch, Stahlwolle oder andere scheuernde Mitteln dürfen nicht verwendet werden.

Wir empfehlen, im Zuge der Reinigung, die Glasfassade auf Beschädigung zu kontrollieren. Bei offensichtlichen Beschädigungen sind diese sofort zu beheben. Tritt während der Gebrauchsdauer Glasbruch auf, sind die darunter befindlichen Verkehrsbereiche in geeigneter Weise abzusperren und die Glaselemente so rasch wie möglich auszuwechseln.